



## **TRAVICO OY Debolon Life & Care db Etikkalattian (R10) hoito-ohjeet**

### **Suojaus**

Rakennusajaksi lattia tulee suojata siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

### **Käyttöönottopuhdistus**

Poista irtolika esim. imuroimalla. Pese lattia puhdistusaineella esim. Kiilto Teho A 100 annostus 5-10ml/1l lämmintä vettä. Suositellaan käytettäväksi lattianhoitokonetta käyttäen esim. punaista laikkaa tai yhdistelmäkonetta, mutta myös käsimenetelmät käyvät. Lattiapinnalle levitetään käyttöliuos ja ajetaan lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkonella /kosteapyyhitään mikrokuitumopilla huolellisesti. Likavesi imuroidaan vesi-imurilla tai kerätään lattiankuivaimella pois. Lopuksi pyyhitään lattia puhtaalla vedellä kostutetulla mikrokuitumopilla tai ajetaan yhdistelmäkonella ja puhtaalla vedellä.

### **Perusvahaus**

XPM -pintaisia (PU) päällysteitä ei tule käsitellä vahapitoisilla aineilla. Maton turvaominaisuudet myös heikkenevät vahakalvojen vaikutuksesta.

### **Ylläpitosiivous**

Puhdistusaineena esim. Kiilto Teho A 100 annostuksella 1-4ml/1l lämmintä vettä. Suositellaan konemenetelmiä, mutta myös kosteapyyhintä mikrokuitumopilla käy.

Huom! Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan. Vältä voimakkaita tahranpoistoaineita, ne voivat vaikuttaa liimaan tai päällysteeseen.

Noudata aina ainevalmistajan käyttöohjeita.

Travico Oy, Kirkonkyläntie 103, 00740 Helsinki puh. (09) 477 0780 tai [travico@travico.fi](mailto:travico@travico.fi)